



## Bygga kompost för latrin och latrinpåse

Nedan följer en enkel beskrivning för hur du själv kan bygga en latrinkompost. Kompostfacken blir i detta fall ca 500 liter vardera, vilket normalt brukar räcka för ett fritidshus för en familj.

### Det här behöver du:

1. Hörnstolpar av 50 x 50 mm ohyvlat virke.
  - a. 6 st 840 mm
2. Sidor, fronter och mellanvägg av 19 x 100 mm ohyvlat virke.
  - a. 10 st 1 600 mm
  - b. 12 st 820 mm
  - c. 24 st 800 mm
3. Reglar till luckor och lock av 25 x 50 mm ohyvlat virke.
  - a. 4 st 820 mm
  - b. 4 st 620 mm
4. Två st bitar av kraftig presenning med måtten 1,2 x 1,2 m vardera.
5. Två bitar korrugerad plåt eller plast, ca 900 x 900 mm vardera.
6. Åtta st vinkelbeslag 50 x 50 x 35 mm.
7. Fyra hänglåsöverfall.
8. Spik.
9. Skruv till fastsättning av beslagen.

### Så här gör du:

1. Jämna av marken där komposten ska stå.
2. Kapa virket och behandla med miljövänlig impregnering.
3. Spika ihop sidorna. Brädorna ska spikas med 5 mm springor för att få ordentlig luftning av komposten.
4. Spika fast presenningarna i botten så att två kar bildas som är 20 cm djupa.
5. Spika ihop frontluckorna och montera deras beslag.
6. Fäst reglarna till locket.
7. Montera två hänglåsöverfall till varje lock för att hindra blåsten att lyfta locken.

